

## INSTRUKCJA KORZYSTANIA ZE STACJI ZLEWNEJ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH POCHODZĄCYCH Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

do umowy nr .....  
zawartej w dniu ..... r.

### Automatyczna stacja zlewna nieczystości ciekłych w części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1

1. Wjazd/wyjazd na teren stacji zlewniej nieczystości ciekłych od ul. Kraszewskiego 1 możliwy będzie po uprzedniej weryfikacji tablic rejestracyjnych pojazdu asenizacyjnego przez pracownika służby ochrony.
2. Upewnić się, czy stacja jest czynna i gotowa do przyjęcia dostawy - na wyświetlaczu komunikat Stacja gotowa, zapalona niebieska dioda w czytniku identyfikatorów.
3. Podłączyć wąż spustowy do pojazdu asenizacyjnego, otworzyć zasuwę spustową zbiornika pojazdu.
4. Należy przyłożyć identyfikator do czytnika identyfikatorów (po identyfikacji zapali się czerwona dioda w czytniku identyfikatorów) i się zalogować.
5. W przypadku braku działania albo awarii systemu pomiaru prędkości przepływu zrzutu nieczystości ciekłych, warunki zrzutu nieczystości ciekłych należy każdorazowo uzgodnić z obsługą stacji zlewniej.
6. Pracę sprężarki ustawić tak, aby prędkość przepływu nieczystości ciekłych nie przekraczała 80 m<sup>3</sup>/h (w przypadku przekroczenia ustalonej maksymalnej prędkości przepływu zdarzenie to zostanie zarejestrowane w pamięci sterownika stacji zlewniej);
7. W czasie trwania spustu nieczystości ciekłych należy przebywać w pobliżu wyłącznika sprężarki w takim miejscu, aby była możliwa ciągła obserwacja komunikatów na wyświetlaczu.
8. Po zakończeniu spustu nieczystości ciekłych, wyłączyć sprężarkę, zamknąć zasuwę spustową zbiornika, odłączyć wąż spustowy i odłożyć wąż spustowy na stojak.
9. Pobrać wydrukowany kwit.
10. Zwolnić niezwłocznie stanowisko.

### Postępowanie w stanach awaryjnych - (na wyświetlaczu widoczny komunikat Awaria stacji).

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu Awaria stacji w trakcie trwania spustu nieczystości ciekłych należy:



1. Przerwać spust
2. Niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację do pracownika obsługi stacji lub kierownictwa oczyszczalni ścieków

#### **Zabrania się:**

1. Oddalania od pojazdu w trakcie trwania spustu nieczystości ciekłych.
2. Odłączania od pojazdu węża spustowego.
3. Przykładania identyfikatora (karty) do czytnika, jeśli wąż spustowy nie jest podłączony do pojazdu.
4. Spuszczania nieczystości ciekłych z intensywnością przekraczającą 80 m<sup>3</sup>/h.
5. Dokonywania jakichkolwiek manipulacji przy szafce sterowniczej.
6. Odstępowania identyfikatora osobom nie upoważnionym do korzystania ze stacji zlewnej nieczystości ciekłych.

#### **Zaleca się:**

1. Zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewrów na terenie stacji zlewnej nieczystości ciekłych.
2. Postępowanie zgodne z niniejszą instrukcją.
3. Niezwłoczne przekazywanie obsłudze o zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy stacji nieczystości ciekłych.

#### **Postanowienia końcowe.**

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej instrukcji.
2. Kwituję odbiór identyfikatora (karty) (1 szt.) oraz jednego egzemplarza instrukcji korzystania z automatycznej stacji zlewnej nieczystości ciekłych na terenie oczyszczalni ścieków w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1.

